



Anleitungen Zubehör

Funkgong FGB40/FG40



Funkgong FGB40/FG40 Steckdosen- Funkgong

Artikel-Nr.: 85125 (FGB40) / 85126 (FG40)




Technische Daten FGE40

Frequenz:	888,30 MHz
Reichweite:	Freifeld: ca. 150m Gebäude: ca. 30m
Betriebsspannung:	230V AC / 50Hz
Spannungsversorg. Sendemodul:	5V - 24V AC, 50Hz 6V - 32V DC
Lautstärke:	leise: 75dB / laut: 82 dB
Schutzart:	IP 20
Maße (HxBxT):	122 x 50 x 38,3 mm
Gewicht: ca.	190 g

Einsatzmöglichkeiten
Mit dem Funkgong lassen sich Türufe von der Innensprechstelle aus drahtlos an den Empfänger übermitteln. Ein Sender kann auf Wunsch mehrere Funkgong- Empfänger ansteuern. Je Funkgong- Empfänger können bis zu 32 Sendemodule eingelernt werden.

Sendeeinheit FGS40
(für Mehrdraht-, Adresspaar-, BUS(alt)- und Wechselsprechanlagen)




Schaltungsbeispiele


<p>HT200 3/2 HT300 3/2 HT200 3/2 QV/S (Etagenruf bei HT200 2 QV/S anstelle des Lautsprechers einbauen)</p> <p>HT200 9/5 HT200 9/10</p> <p>HT300 9/2 HT200 9/2 (Bei HT300 9/2 Alpha bzw. HT200 9/2 Alpha parallel zum Lautsprecher)</p>	<p>HT300 2/3 G1 HT200 2/3 G2 HT30 2/2/3 G3 HT20 2/2/3 G4</p> <p>HT200 1/2</p> <p>WF14 S WF32 S (nur Türruf möglich)</p>
--	---

* für die Sprechstellen WF26 und HT3011 gesonderte Pläne anfordern

Sendeeinheit FGM40
(für QWIKBUS-Technik)



Schaltungsbeispiel



HT30 33
HT40 45
FS1000/1500
VFS 35
VH/VFS 40/45
VHC30 33-2
VH30 33-4
VFS1000/1500 (Anschluss auf der Rückseite)
Gang 333

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH
Auf dem Ohl 9, 57482 Wenden

Tel.: 02762 / 9316-0
Fax: 02762 / 9316-18

www.str-elektronik.de
E-Mail: info@str-elektronik.de

Funkgong FGB40/FG40 Bedienungsanleitung

03.04.2025

<https://www.lippert.berlin/downloads/anleitungen/anleitungen-zubehoer>